

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO
Castel[®] CTL 611

**Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z
niniejszą instrukcją.**

Spis treści:

LISTA FUNKCJI.....	2
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.....	2
PODŁĄCZANIE APARATU.....	2
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ.....	2
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ.....	2
FUNKCJA REDIAL.....	2
FUNKCJA FLASH.....	3
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA.....	3
FUNKCJA PULSE / TONE.....	3
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.....	3
OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI.....	4
OSTRZEŻENIE!.....	4



Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL CTL 611.

Aparat ten został wykonany na wzór modelu z lat trzydziestych XX wieku.

Telefon ten jest w pełni przystosowany do współpracy z dzisiejszymi centralami telefonicznymi.

Współczesne wymagania techniczne spowodowały zmianę obrotowej tarczy wybierania na klawiaturę przyciskową oraz dodanie funkcji Flash i Redial.

Mimo tych zmian wygląd aparatu przenosi nas w czasy gdy o pięknie aparatu decydowali ludzie a nie zaawansowane technologie.

Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

- Regulacja głośności dzwonka.
- Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL).
- Przerwa kalibrowana FLASH.
- Przełącznik trybu wybierania TONE/PULSE.

Zawartość opakowania.

Baza z klawiaturą	1 szt.
Słuchawka	1 szt.
Przewód słuchawkowy	1 szt.
Przewód liniowy	1 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

Podłączanie aparatu

Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda w podstawie aparatu.

Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w słuchawce oraz do gniazda w podstawie aparatu.

Wykonywanie połączeń

Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki

Odbieranie połączeń

Po usłyszeniu dzwonka lub zobaczeniu sygnału optycznego podnieść słuchawkę. Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki.

Funkcja REDIAL

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybieranego numeru.

Aby wybrać ostatnio wybierany numer podnieść słuchawkę i naciśnij przycisk REDIAL

Funkcja FLASH.

Przycisk Flash służy do wprowadzania w pętli abonenckiej czasowej przerwy kalibrowanej, która uruchamia przywołanie rejestru pewnych usług z centrali telefonicznej, do której podłączony jest aparat. Zestaw tych funkcji zależy od operatora centrali telefonicznej

Regulacja głośności dzwonka.

Za pomocą przełącznika znajdującego się w podstawie aparatu można ustawić przełącznik RINGER w jeden z dwóch trybów pracy : HI –głośniejszy , LO - ciszej

Funkcja Pulse / Tone.

Przełącznik pozwala na ustawienie trybu pracy aby dostosować się do trybu pracy centrali. Jeśli nie wiesz, w jakim trybie pracuje twoja centrala wybierz tryb umożliwiający połączenie. Żeby przełączyć tryb pracy przesunąć przełącznik MODE w pozycję T (wybieranie tonowe) lub P (wybieranie impulsowe)

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych
3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5C oraz wyższa niż 40C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego
4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką.
6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadepnięcie lub potrącenie.
11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekłucie może spowodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
 - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone
 - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
 - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działająPrawidłowo
 - telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAM

Producent:

ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień

Adres:

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

Nazwa i typ urządzenia.

Aparat telefoniczny przewodowy **CASTEL CTL 611**

Przeznaczenie.

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że aparat telefoniczny przewodowy **CASTEL CTL 611** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI jest dostępna na stronie www.zotel.pl.

OSTRZEŻENIE!



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.