

Castel[®]
www.zotel.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO
Castel[®] CTL 711

Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją .



Spis treści:

OSTRZEŻENIE!	2
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA.	3
INSTALACJA.	3
PODŁĄCZANIE APARATU	3
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ	3
ODBIERANIE POŁĄCZEŃ.	3
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA.	3
FUNKCJA PULSE / TONE.	3
FUNKCJA WYŁĄCZANIA MIKROFONU MUTE.	3
FUNKCJA FLASH.	3
FUNKCJA REDIAL.	4
MONTAŻ NA ŚCIANIE.	4
INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.	4
OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAM	4

OSTRZEŻENIE!



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Waga sprzętu 0,45 kg

Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL CTL 711. Dołożyliśmy wszelkich starań aby aparat ten „służył” Państwu bezawaryjnie przez długi okres czasu. Głównymi zaletami tego aparatu jest łatwość obsługi oraz wysoka jakość wykonania.

Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

- Regulacja głośności dzwonka.
- Przełącznik Ton/Pulse
- Funkcja MUTE
- Przerwa kalibrowana FLASH.
- Powtarzanie ostatniego numeru REDIAL

- Możliwość montażu na ścianie.

Zawartość opakowania.

Baza z klawiaturą.	1 szt.
Słuchawka.	1 szt.
Przewód słuchawkowy.	1 szt.
Przewód liniowy.	1 szt.
Instrukcja obsługi.	1 szt.
Karta gwarancyjna.	1 szt.

Instalacja

- nigdy nie instaluj aparatu telefonicznego podczas burzy.
- nie dotykaj odsłoniętych, niezabezpieczonych przewodów telefonicznych, kiedy aparat jest podłączony do linii.

Podłączanie aparatu

- Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda na spodzie w obudowie aparatu .
- Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w dolnej części słuchawki oraz do gniazda z boku w bazie aparatu.

Wykonywanie połączeń.

- Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.
- Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widełki .

Odbieranie połączeń.

- Po usłyszeniu dzwonka podnieść słuchawkę .
- Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widełki .

Regulacja głośności dzwonka.

- Za pomocą przełącznika RINGER znajdującego się na spodzie bazy można ustawić jeden z dwóch trybów pracy : HI –głośniej , LOW - ciszej

Funkcja Pulse / Tone.

Przełącznik P/T pozwala na ustawienie trybu pracy aby dostosować się do trybu pracy centrali. Jeśli nie wiesz, w jakim trybie pracuje twoja centrala wybierz tryb umożliwiający połączenie.

Funkcja wyłączania mikrofonu MUTE.

Funkcja ta pozwala na chwilowe wyłączenie mikrofonu. Po wyłączeniu mikrofonu rozmówca nie będzie słyszał naszej rozmowy np. z inną osobą znajdującą się obok nas.

- Żeby wyłączyć mikrofon wcisnąć i przytrzymać przycisk MUTE
- Żeby włączyć mikrofon zwolnij przycisk MUTE.

Funkcja FLASH.

Przycisk Flash służy do wprowadzania w pętli abonenckiej czasowej przerwy kalibrowanej, która uruchamia przywołanie rejestru pewnych usług z centrali telefonicznej, do której podłączony jest aparat. Zestaw tych funkcji zależy od operatora centrali telefonicznej.

- Żeby wprowadzić przerwę , wciśnij FLASH

Funkcja REDIAL.

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybieranego numeru.

- Żeby wybrać ostatnio wybierany numer podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk REDIAL

Montaż na ścianie.

Telefon można montować na ścianie, używając otworów na kołki znajdujących się w spodzie aparatu. Żeby zabezpieczyć słuchawkę przed spadaniem należy wysunąć wieszak znajdujący się w gnieździe słuchawki i włożyć go odwrotnie, tak by wystawał ząbek.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych.
3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5C oraz wyższa niż 40C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego.
4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją.
5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką.
6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadeptanie lub potrącenie.
11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekucie może powodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
 - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone.
 - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
 - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają prawidłowo.
 - telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYM WYMAGANIAMI

Producent:

ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień

Adres:

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

Nazwa i typ urządzenia.

Aparat telefoniczny przewodowy CASTEL CTL 711

Przeznaczenie.

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że aparat telefoniczny przewodowy **CASTEL CTL 711** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI jest dostępna na stronie www.zotel.pl.