

Castel[®]

www.zotel.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO

Castel[®] CTL 777

Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści:

| | |
|--|---|
| LISTA FUNKCJI..... | 2 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA..... | 2 |
| PODŁĄCZANIE APARATU..... | 2 |
| WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ..... | 2 |
| ODBIERANIE POŁĄCZEŃ..... | 3 |
| WPROWADZANIE NUMERÓW DO PAMIĘCI..... | 3 |
| WYBIERANIE ZAPAMIĘTANYCH NUMERÓW..... | 3 |
| FUNKCJA REDIAL..... | 3 |
| FUNKCJA FLASH..... | 3 |
| PODTRZYMANIE POŁĄCZENIA - HOLD Z MELODIĄ..... | 3 |
| FUNKCJA PAUSE..... | 3 |
| REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA..... | 3 |
| FUNKCJA PULSE / TONE..... | 3 |
| INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA..... | 3 |
| OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI..... | 4 |
| OSTRZEŻENIE!..... | 4 |



Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL CTL 777.

Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

- Trzy pamięci szybkiego wybierania.
- HOLD z melodią.
- Podświetlana klawiatura.
- Optyczna sygnalizacja dzwonka.
- Regulacja głośności dzwonka.
- Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL).
- Przerwa kalibrowana FLASH.
- Przełącznik trybu wybierania TONE/PULSE.
- Przerwa PAUSE.
- Możliwość montażu na ścianie
- Możliwość podłączenia modemu internetowego przez DATA PORT.

Zawartość opakowania.

| | |
|----------------------|------|
| Baza z klawiaturą. | 1szt |
| Słuchawka. | 1szt |
| Przewód słuchawkowy. | 1szt |
| Przewód liniowy. | 1szt |
| Instrukcja obsługi. | 1szt |
| Karta gwarancyjna | 1szt |

Podłączanie aparatu

Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda w obudowie aparatu.

Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w dolnej części słuchawki oraz do gniazda z lewej strony obudowy aparatu. Uwaga

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- nigdy nie instaluj aparatu telefonicznego podczas burzy.- nie dotykaj odsłoniętych, niezabezpieczonych przewodów telefonicznych, kiedy aparat jest podłączony do linii. |
|--|

Wykonywanie połączeń

Podnieść słuchawkę (zaświeci się dioda IN-USE)po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.

Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki (zgaśnię dioda z napisem IN –USE)

Odbieranie połączeń

Po usłyszeniu dzwonka lub zobaczeniu sygnału optycznego podnieść słuchawkę. Aby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widełki / zgaśnię dioda z napisem IN –USE

Wprowadzanie numerów do pamięci.

Podnieś słuchawkę i naciśnij STORE.

Wybierz numer, który chcesz zapamiętać a następnie naciśnij jeden z przycisków M1,M2,M3, pod którym chcesz zapamiętać numer

Wybieranie zapamiętanych numerów.

Podnieś słuchawkę a następnie naciśnij odpowiedni przycisk pamięci M1, M2 , M3

UWAGA! PO DŁUŻSZYM ODŁĄCZENIU APARATU OD SIECI TELEFONICZNEJ LUB BRAKU ZASILANIA W SIECI ZAPAMIĘTANE NUMERY ZOSTANĄ UTRACONE.

Funkcja REDIAL

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybieranego numeru.

Aby wybrać ostatnio wybierany numer podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk REDIAL

Funkcja FLASH.

Przycisk Flash służy do wprowadzania w pętli abonenckiej czasowej przerwy kalibrowanej, która uruchamia przywołanie rejestru pewnych usług z centrali telefonicznej, do której podłączony jest aparat. Zestaw tych funkcji zależy od operatora centrali telefonicznej

Podtrzymanie połączenia - HOLD z melodią

Po odebraniu rozmowy i przyciśnięciu HOLD rozmówca będzie słyszał melodię, aby powrócić do rozmowy naciśnij HOLD powtórnie.

Funkcja PAUSE

Funkcja ta służy do wprowadzenia przerwy międzycyfrowej, gdy w wybieranym numerze międzymiastowym lub międzynarodowym występują przerwy np. 0-22. Aby wprowadzić, przerwę naciśnij, PAUSE

Regulacja głośności dzwonka.

Za pomocą przełącznika można ustawić jeden z dwóch trybów pracy : HI –głośniej , LO - ciszej

Funkcja Pulse / Tone.

Przełącznik pozwala na ustawienie trybu pracy aby dostosować się do trybu pracy centrali.

Jeśli nie wiesz, w jakim trybie pracuje twoja centrala wybierz tryb umożliwiający połączenie

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5C oraz wyższa niż 40C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką. |
|---|

6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
 7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
 9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
 10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadepnięcie lub potrącenie.
 11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
 12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekłucie może spowodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
 13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
 14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
 - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone
 - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
 - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają
- Prawidłowo
- telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYM WYMAGANIAMI

Producent:

ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień

Adres:

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

Nazwa i typ urządzenia.

Aparat telefoniczny **CASTEL CTL 777**

Przeznaczenie.

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że aparat telefoniczny przewodowy **CASTEL CTL 777** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI jest dostępna na stronie www.zotel.pl.

OSTRZEŻENIE!



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją.

Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Waga sprzętu 0,45 kg.