

Castel[®]
www.zotel.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARATU TELEFONICZNEGO
Castel[®] CTL 677

Informacje dla nabywcy

Urządzenie Castel jest objęte e-gwarancją producenta firmy Zotel Sp.j.

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu

Warunki gwarancji i informacje o urządzeniu znajdują się na stronie producenta www.zotel.pl oraz w centralnym serwisie firmy Zotel Sp.j. Warszawa ul. Klimontowska 23 nr telefonu +48228127280 (opłata wg stawek operatora) email serwis@zotel.pl

Przed podłączeniem prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją .



OSTRZEŻENIE!



Znak ten informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Sprzęt należy przekazać do wyznaczonych punktów zajmujących się utylizacją. Racjonalna gospodarka odpadami przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Waga sprzętu 0,50 kg

Dziękujemy za zakup aparatu telefonicznego CASTEL CTL 677. Dołożyliśmy wszelkich starań aby aparat ten „służył” Państwu bezawaryjnie przez długi okres czasu. Głównymi zaletami tego aparatu jest łatwość obsługi oraz wysoka jakość wykonania.

Lista funkcji.

Aparat ten posiada następujące funkcje

- Regulacja głośności dzwonka.
- Powtarzanie ostatniego numeru (REDIAL).
- Przerwa kalibrowana FLASH.
- Wyłączanie mikrofonu MUTE
- Przełącznik trybu wybierania TONE/PULSE.
- Optyczną sygnalizację dzwonka.
- Optyczną sygnalizację rozmowy.
- Podświetlaną klawiaturę.
- Możliwość montażu na ścianie.

Zawartość opakowania.

| | |
|----------------------|--------|
| Baza z klawiaturą. | 1 szt. |
| Słuchawka. | 1 szt. |
| Przewód słuchawkowy. | 1 szt. |
| Przewód liniowy. | 1 szt. |
| Instrukcja obsługi. | 1 szt. |
| Karta gwarancyjna. | 1 szt. |

Podłączanie aparatu

- Przewód linii telefonicznej należy podłączyć do gniazda w obudowie aparatu.
- Przewód słuchawkowy podłączyć do gniazda w dolnej części słuchawki oraz do gniazda z lewej strony obudowy aparatu.
- Uwaga

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- nigdy nie instaluj aparatu telefonicznego podczas burzy.- nie dotykaj odsłoniętych, niezabezpieczonych przewodów telefonicznych, kiedy aparat jest podłączony do linii. |
|--|

Wykonywanie połączeń

- Podnieść słuchawkę po usłyszeniu sygnału wybrać numer za pomocą klawiatury numerycznej.
- Pracę aparatu sygnalizuje świecenie się czerwonej diody znajdującej się obok przycisku MUTE.
- Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki .

Odbieranie połączeń

- Po usłyszeniu dzwonka lub zobaczeniu sygnału optycznego podnieść słuchawkę .
- Żeby zakończyć rozmowę odłożyć słuchawkę na widelki .
- Czerwona dioda znajdująca się obok przycisku MUTE powinna przestać świecić.

Funkcja REDIAL

Funkcja ta służy do automatycznego wybrania ostatnio wybieranego numeru.

- Żeby wybrać ostatnio wybierany numer podnieś słuchawkę i naciśnij przycisk REDIAL

Funkcja FLASH.

Przycisk Flash służy do wprowadzania w pętli abonenckiej czasowej przerwy kalibrowanej, która uruchamia przywołanie rejestru pewnych usług z centrali telefonicznej, do której podłączony jest aparat. Zestaw tych funkcji zależy od operatora centrali telefonicznej.

- Żeby wprowadzić przerwę , wciśnij FLASH

Regulacja głośności dzwonka.

- Za pomocą przełącznika można ustawić jeden z dwóch trybów pracy : HI –głośniej , LO - ciszej

Funkcja Pulse / Tone.

Przełącznik P/T pozwala na ustawienie trybu pracy aby dostosować się do trybu pracy centrali. Jeśli nie wiesz, w jakim trybie pracuje twoja centrala wybierz tryb umożliwiający połączenie.

Funkcja wyłączania mikrofonu MUTE.

Funkcja ta pozwala na chwilowe wyłączenie mikrofonu. Po wyłączeniu mikrofonu rozmówca nie będzie słyszał naszej rozmowy np. z inną osobą znajdującą się obok nas.

- Żeby wyłączyć mikrofon wciśnąć i przytrzymać przycisk MUTE
- Żeby włączyć mikrofon zwolnij przycisk MUTE.

Funkcja PAUSE.

Funkcja ta służy do wprowadzenia przerwy między cyfrowej, gdy w wybranym numerze (np. na wew. centrali gdy wychodzimy na miasto) występują przerwy np. 0-22.

- Żeby wprowadzić przerwę, naciśnij, PAUSE.

Instrukcja bezpiecznego użytkowania.

1. Zapoznaj się dokładnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI.
 2. Nie używać w miejscach bezpośredniego kontaktu z wodą oraz zawilgoconych
 3. Nie używać w miejscach gdzie temperatura jest niższa niż 5°C oraz wyższa niż 40°C oraz w pobliżu źródeł silnego promieniowania elektromagnetycznego
 4. Unikać miejsc mocno zadymionych, zapyłonych oraz z nadmierną wibracją
 5. Przed przystąpieniem do czyszczenia aparatu, odłącz przewód linii telefonicznej. Telefon należy czyścić miękką, lekko nawilżoną szmatką.
 6. Nie wystawiaj aparatu na działanie deszczu lub innej wilgoci.
 7. Telefon przymocuj lub ustaw na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 8. Nie używaj telefonu podczas burzy lub w pobliżu miejsca wydobywania się gazu.
 9. Upewnij się, czy otwory wentylacyjne w obudowie aparatu są odsłonięte.
 10. Pamiętaj, aby kable linii telefonicznej nie były narażone na nadepnięcie lub potrącenie.
 11. Aparat nie może być ustawiony w pobliżu źródeł ciepła – grzejnika, pieca, kominka itp.
 12. Ostrożnie z ostrymi przedmiotami, zwłaszcza podczas czyszczenia szpar w obudowie aparatu. Nieumyślne przekucie może spowodować lokalne zwarcie w układach scalonych aparatu.
 13. Kiedy telefon nie działa, musisz niezwłocznie dostarczyć go do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego.
 14. Telefon wymaga profesjonalnej naprawy, gdy:
 - kable lub wtyczki aparatu są uszkodzone
 - aparat był narażony na działanie wilgoci, deszczu, wysokiej temperatury itp.
 - dowolne funkcje omówione w INSTRUKCJI OBSŁUGI nie działają
- Prawidłowo
- telefon spadł, obudowa uległa uszkodzeniu itp.

OŚWIADCZENIE PRODUCENTA O ZGODNOŚCI URZĄDZENIA Z ZASADNICZYMI WYMAGANIAMI

Producent:

ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień

Adres:

Ul Klimontowska 23 , 04-672 Warszawa

Nazwa i typ urządzenia.

Aparat telefoniczny przewodowy CASTEL CTL 677

Przeznaczenie.

Urządzenie końcowe przeznaczone do dołączenia do zakończeń publicznej analogowej sieci telekomunikacyjnej.

Niniejszym firma ZOTEL Sp.j. K.Skrocki Z.Stępień oświadcza że aparat telefoniczny przewodowy **CASTEL CTL 677** jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI jest dostępna na stronie www.zotel.pl.

